

ES-D13S

**ES-D14S** 

**ES-D15S** 

# 聲寶直驅變頻全自動洗衣機•使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



# 目 錄

- 2 安裝前注意事項
- 2 安裝方法
- 3 使用方法
- 4 各部名稱及功能
- 5 控制面板操作說明
- 7 最簡單的洗衣方法 -- 標準行程的使用方法操作部的按鍵名稱及功能
- 8 柔洗行程的使用方法
- 8 強洗行程的使用方法
- 9 記憶行程的使用方法
- 10 浸洗行程的使用方法
- 10 輕汙行程的使用方法
- 11 預約洗衣完成的使用方法
- 12 複合使用:冷風風乾+洗衣行程的使用方法
- 13 複合使用:浸泡+洗衣行程的使用方法
- 14 複合使用:冷風風乾+浸泡+洗衣行程的使用方法
- 15 單獨浸泡/單獨冷風風乾的使用方法
- 16 槽洗淨的使用方法
- 17 關於各項洗衣行程之内容與時間
- 18 洗衣參考指南
- 19 清潔保養
- 19 安全及使用注意事項
- 20 緊急處理方法
- 20 故障檢修及排除
- 21 異常狀況時處理方法
- 22 規格

## 封底

# 安裝前注意事項

## ① 水平儀氣泡的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦日堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點,則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點,請利用前面的調整腳來調整。

## 2 調整腳的調整方法

- 調整腳調整方法:
  - ① 調整腳順時針旋轉→機體調高。
  - ② 調整腳逆時針旋轉→機體調低。
- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平 時,請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務必使 4 支腳與地面確定接觸,不可搖晃。
- 移動洗衣機時,請務必將洗衣機抬起,移至 適當位置後,再輕輕放下,切勿用推或拉之 方式移動,以免損壞具吸震功能之腳墊。
- 4 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。
- 5 請置於室内通風及乾燥的地方。


請勿安置在濕氣多的地方。(如:浴室.... 等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電 或故障。


請避免潮濕、雨淋或日曬,可防止故障及延 長洗衣機使用壽命。

# 安裝方法

# ■ 給水管連接於水龍頭上之方法


- 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向 左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間 路。
- 2 上固定具對準水龍頭的中心,將4只螺絲鎖緊於 水龍頭上。
- **3** 將下固定具依箭頭方向旋轉,使它與上固定具 密接且固定。
- ◆ 給水管插入固定具時,必需「久一丫」一聲才算固定。
- **⑤** 接上給水管後,打開水龍頭查看是否有漏水的 現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜,就會漏水。





























# 安裝方法

## ■ 排水管左右更換方法

- 先在地上墊上毯子,再將洗衣機往前傾倒,避 泵刮傷。
- 2 將排水管從右側拉出後,將排水管小心壓入左側。

## ■ 使用排水管時請注意

- 事水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長,均會影響排水時間,導致排水不良,或中途停止運轉。
- 4 洗衣機使用前請先放下排水管。

## ■ 合適的安裝場所

電源、給水、排水方便的地方。平坦的地面(不可設置於脆弱的台面)。濕氣少、淋不到雨的地方。


日光無法直射的地方。


遠離火氣、高熱。

冬季不會結冰的地方。


不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。

# •









# 使用方法

- 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座(會發生插座燒毀或電壓過低的危險)。
- 2 放下排水管,打開水龍頭。
- 3 將衣物一件一件的放入,避免打結成團狀。
- ④ ①押電源鍵,②再按「啓動」鍵,待自動檢知 完成後,依指示放入洗劑。(請參考第7頁)
- 6 依照水位顯示對應量倒入濃縮洗衣粉(濕衣服時,洗衣粉請酌量減少)如果放太多則易產生過 多泡沫,不易將洗劑泡沫沖洗乾淨,最後蓋好 上蓋。
- 不使用標準全自動行程時,可選擇其它行程或功能。(請參考第8-16頁)




- 不想現在洗衣,要在幾小時以後才洗衣,可利用「預約」功能來預約洗衣完成時間。
- ③ 當洗衣完成時,響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。洗衣終了時,會自動斷電。

















# 各部名稱及功能

# 前面

- ① 洗衣粉 / 衣物柔軟精投入裝置盒
- 2 排水管掛鉤
- 3 過濾網
- 4 漂白劑注入口
- **6** 扶手
- 6 排水管

第一次使用時,排水管可能流出少量水份,此係 工廠内做性能檢驗的殘留水份。

## 7 液體自動平衡裝置

脫水時,衣物若不平衡,則此裝置內之液體可使 其平衡。上蓋打開,脫水槽停止前發出「沙」的 聲晉,即此液體移動所造成。

- 8 水平儀
- 9 下過濾網
- 10 迴轉盤
- 4 控制面板
- **2** 把手

## ① 夜間照明燈(隱藏於上面板中)

洗衣過程中或洗衣終了,開啓上蓋,照明燈亮。若逾十分鐘,仍未關閉上蓋時,照明燈自動熄滅。若欲再使用照明燈時,請按"電源 開/關"鍵。

## ■防鼠静音底蓋的安裝方法:

- 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽内。 (凹槽的開口向上,薄邊朝內)
- 2. 由外往内平推,推到有「喀」一聲即可。



# 後面

## 1 上蓋

與剎車機構連動,脫水時若將上蓋打開,脫水槽 即瞬間停止迴轉。又因排水後,緊接著進行脫 水,為了您的安全,故在上蓋打開時,將不排 水。所以在排水或脫水時,請務必將上蓋蓋好。


## 2 注水口


請將給水管一端之結合套鎖緊於注水口上。

- 3 後蓋
- 4 接地線

為防止漏電,請將接地線接在接地棒。

- 電源線
- 6 調整腳
- 7 背板扶手





# 控制面板操作說明

## 事業子瀑顯示燈

- 燈亮→表示選定行程將執行等離子瀑功能。
- 2 SPAXX瀑淨洗顯示燈
  - 燈亮→表示選定行程將執行 SPA 水瀑淨洗功能。
- 3 注水顯示燈
  - 燈亮→表示有再注水功能。
- 4 洗衣行程顯示燈
  - 顯示所選擇或是正在執行之行程。
- 6 水位顯示燈
  - 配合衣物數量及種類,自動檢知並顯示水位。
  - 欲使用 ① 號水位(低水位)時,請以手動操作選擇。
- 6 風乾顯示燈
  - 燈亮→表示將執行該行程。

## 7 浸泡顯示燈

● 燈亮→表示將執行該行程。

## 8 時間顯示

- 在運轉中顯示洗衣總剩餘時間(分鐘),燈滅表示洗衣行程執行完畢。
- 在預約中表示幾小時後的洗衣完成時間。
- ●在運轉中,直接按壓洗衣、洗清、脫水任一鍵後將顯示行程 剩餘時間,約5秒後跳回洗衣總剩餘時間。
- 洗衣總剩餘時間(分鐘),含洗衣行程、注水及排水時間。

## 9 洗清回數/脫水時間顯示

- 在運轉中按壓洗清鍵顯示洗清剩餘回數,燈滅表示洗清行程 執行完畢。
- 在運轉中按壓脫水鍵顯示脫水剩餘時間(分鐘),燈滅表示脫水行程執行完畢。

### 10 預約鍵

- ●預約時按此鍵。
- ●選擇從現在起24~4小時範圍內設定您所想要過幾小時後洗衣完成的時間。
- ●循環設定:24→23→22→.....→4→燈滅→24.....小時,設定預約行程完成時間。
- 持續按下此鍵,可快速調整。

## 4 洗清鍵


- ●按下「洗清」鍵,可以選擇注水洗清次數。
- 循環設定洗清:注水3回→注水2回→注水1回→節水3回→ 節水2回→節水1回→燈滅→注水3回....。
  - 註 1:注水燈亮→表示注水洗清。 (洗清時持續注水,進行洗清 SPA 直到洗清時間結束 )。
    - 注水燈滅→表示節水洗清。(洗清時只注水到該水位即停止注水)。

## 12 洗衣鍵

- 按下「洗衣」鍵,可以選擇洗滌時間。
- ●循環設定洗衣時間: 12分→15分→20分→燈滅→3分→5分→7分→9分→12分→15分→20分....。

## 13 脫水鍵

- ●按下「脫水」鍵,可以選擇脫水時間,當脫水開始時控制面 板上的總剩餘時間會比脫水設定時間長;是因為要將槽內剩 餘水排掉。
- ●循環設定脫水時間:5分→7分→9分→燈滅→2分→3分....。
- ●可設定單獨脫水:按「電源」鍵→按「脫水」鍵選擇→按 「啓動/暫停」鍵即可。



# 控制面板操作說明

## 4 風乾鍵

- 按下「風乾」鍵,可以執行風乾。
- 風乾有30分及60分兩種選擇,並可搭配洗衣行程於洗衣完成時自動執行。
- ●循環設定:複合使用30分+洗衣行程→複合使用60分+洗衣 行程→單獨使用30分(不洗衣)→單獨使用60分(不洗衣)→燈 滅。

## 15 浸泡鍵

- 按下「浸泡」鍵,可以選擇浸泡時間。
- ●循環設定浸泡時間:複合使用 20分 + 洗衣行程→複合使用 40分 + 洗衣行程→單獨使用 20分 (不洗衣)→單獨使用 40分 (不洗衣)→燈滅。
- ●設定單獨浸泡,時間完成後需再手動設定單獨脫水,否則不會執行排水動作。

## **16** 水位鍵

- 按下「水位」鍵,可以選擇水位高低。
- 循環設定洗衣水位:5→6→1→2→3→4。

## 等離子暴鍵

●按下「等離子瀑」鍵,可以進行衣物之抗菌與除臭,行程時間120分。

## 18 啓動/暫停鍵

- 接通電源後,按下此鍵,即開始運轉。
- 運轉中若要改變行程或是暫時停止,則按此鍵:待改完行程 或是要再繼續運轉時,再按此鍵。
- 「::':'::::.':::::.」按鍵上方之浮點專為盲人點字印刷設計。

#### 19 行程選擇辩

- ●按下「行程選擇」鍵,行程燈會亮,可以選擇適合的洗衣行程(有7種洗衣模式可選擇)。
- ●循環設定:標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨→標準.....。

## ② 電源鍵(關/關)

- ●按此鍵,接通電源(ON),再按住此鍵則切斷電源(OFF)。
- 洗衣結束後自動關閉。
- 打開電源後,如不啓動,10分鐘之後便會自動關閉。
- 「 ::: ·: 」按鍵上方之浮點專為盲人點字印刷設計。

## ■ 抗菌原理介紹

## ●等離子瀑抗菌


- 1. 從離子產生器的正負極持續交互高壓放電,使空氣中水分子(H2O)受到激烈撞擊分解成氫(正)離子、氧(負)離子。 由於數量相當龐大,彷彿身處在森林中空氣清新的感覺一樣。這些大量的正負離子群我們稱之為除菌離子。
- 2. 離子產生器,不斷的藉由風扇釋放出大量正負離子,迅速將空氣中的病毒、黴菌、異味、有毒氣體等包圍起來,形成具有相當活性的氫氧離子(OH),然後再強力結合上述有害物質中的氫原子,破壞有害物質的結構並恢復成水分子(H2O),達到直接在空氣中抗菌、除臭的效果。
- 3. 活性較高的負離子,有強大的氧化還原功能,能破壞細菌的細胞膜或細胞原生質,同時負離子會與臭氣組合物 (苯、甲醛、酮、氨)或微塵等結合,達成抗菌、消除臭味、淨化脫水槽内空氣。

### ■ 等離子瀑使用注意事項

- ●請勿放入潮濕的衣物。 ●衣物重量:3公斤以下。
- 只穿一天的西裝、洋裝、毛衣,還不想洗時,可以利用等離子行程去味除臭。
- 可去除的異味有煙味、汗臭味、燒烤味、汽機車排放廢棄等等!

## ■ SPA 噴淋介紹

● 為達快速洗淨效果,於行程中進入洗清前以 SPA 強力水瀑噴灑衣物,沖洗衣物上層泡沫。再於注水洗清階段運用 SPA 水瀑洗清衣物,達到洗淨且省水效果。



# 最簡單的洗衣方法 - 標準行程的使用方法

## ■ 適合於洗平常一般衣物。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- ② 按「啓動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約 6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- **3** 依照顯示,放入適當之洗潔劑(若放入濕衣服時,請 酌量減少洗潔劑)。
- ▲ 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。

## 6 洗衣結束

- 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
- ●電源會自動關閉。

## ■水位檢知說明

- 1. 水位檢知會因布質輕重而異,在洗滌被單或太空被時,因質輕不易平貼在迴轉盤上,會發生水位偏低現象,請適當調高 1~2個水位。。
- 2. 桶内有水,接近「1水位」時,無法檢知布量,會 自動設定在5水位。

# ■ Neuro Fuzzy 人工智慧全自動之優點

- 電腦會依照放入衣物的重量、質料檢測後,自動選 擇最適當的水位、水流、洗衣時間、洗清次數及脫 水時間。
- 具有記憶功能,下次洗衣方式會依照上次洗衣方式 執行。
- 3. 在浸洗過程中,會間斷的攪拌水流與臭氧殺菌洗 淨,以加快洗衣粉浸透衣物,讓衣物洗得更乾淨。
- 4. 可預約洗衣。

# ■各種洗衣行程、均可搭配使用浸泡及冷風風乾功能 ,可視需求追加於洗衣行程中。

- 1. 浸泡功能—較髒的衣服適合加入此行程,操作方法 請參考第13.14.15頁說明。
- 2. 冷風風乾功能—適合於梅雨季節使用,操作方法請參考第12.14.15頁說明。





# 柔洗行程的使用方法

■ 適合於洗化學纖維製成的内衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣,水流柔和。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇柔洗行程,順序如下:

標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨

- ③ 按「啟動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約 6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 5 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。
- 6 洗衣結束
  - ●當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。

# 強洗行程的使用方法

■ 適合於洗較厚或大件衣物,水流強而有力。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 按「行程選擇」鍵,選擇柔洗行程,順序如下:

標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨

- 按「啓動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約 6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 番好上蓋後,自動開始洗衣。
- 6 洗衣結束
  - 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。



# 記憶行程的使用方法

■ 針對使用者所偏好的洗衣方式設定。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇記憶行程,順序如下:

標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨


- **3** 按「洗衣、洗清、脱水」鍵,逐一設定洗衣時間及方式。
- 4 按「啓動/暫停」鍵,啓動行程。
- 5 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 6 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。

## 7 洗衣結束

- ●當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
- ●電源會自動關閉。

# 注意

- ◆ 下次只要選擇記憶行程,就會執行手動設定過的洗衣動作。
- ② 記憶行程不包含水位、冷風風乾、浸泡功能的記憶。



# 浸洗行程的使用方法

■ 適合於洗較髒的衣物,經適當時間的浸泡後,加以洗淨。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵,選擇浸洗行程,順序如下:

標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨

- ③ 按「啟動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約 6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- 4 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- **5** 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。
- 6 洗衣結束
  - 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。

# 注意

本行程注水完畢後,會先進行短時間洗衣攪拌,浸泡10~20分鐘後,再進行洗衣、洗清、脫水。

# 輕汙行程的使用方法

■ 適針對省水、省洗劑、省時間之設計,適合洗微髒的 衣物。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇浸洗行程,順序如下:

標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨

- 按「啓動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ④ 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 5 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。
- 6 洗衣結束
  - 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。



# 預約洗衣完成的使用方法

■ 適合於想要在4~24小時後洗衣完成時使用。

## 操作順序

- 1 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物,如不選擇 其他行程,自動進入Neuro Fuzzy標準行程。
- 按「預約」鍵,選擇想要幾小時後洗衣完成,可設定 4~24小時後洗衣完成。

例如:現在晚上7時,想要預約明天早上7時洗衣完成,則選擇預約12小時。

- ③ 按「啟動/暫停」鍵。當按下「啟動/暫停」鍵後,會 自動檢知並**顯示洗衣時間、洗清回數、脫水時間及水** 位,約3秒後,跳回預約時間顯示。除了預約所選擇 幾小時及行程選擇燈亮外,其餘燈均不亮。
- ◆ 先拉出洗衣粉投入裝置,放入適量的濃縮洗衣粉。 請務必再將洗衣粉投入裝置推回定位。(未推回定位 時,則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽,且有發生故 障之慮)
- 蓋好上蓋,預約時間到即自動開始洗衣。(未蓋好上蓋,約20秒後,響笛鳴叫並顯示E2訊息。)

## ■ 預約時刻的選擇方法:


●按「預約」鍵會做如下的切換,由24小時依序遞減如下:

●核對預約内容時:

按下「啓動」鍵,顯示3秒鐘預約運轉行程。顯示中, 可更改運轉內容,更改後再按一下「啓動/暫停」鍵。

●要取消預約洗衣時:

按「電源」鍵以關閉電源或先按「啓動/暫停」鍵後再按「預約」鍵按至無預約狀態(預約視窗燈熄滅)。





# 複合使用:冷風風乾+洗衣行程的使用方法


■ 適合於梅雨季節使用,可縮短曬衣時間。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇想要的洗衣行程。
- 3 按「冷風風乾」鍵,按1次顯示30分,按2次顯示60分。
- ◆ 按「啟動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- 5 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 6 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。

## 7 洗衣結束

- 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
- ●電源會自動關閉。



# 複合使用:浸泡+洗衣行程的使用方法


■ 適合於清洗較髒衣物時使用。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇想要的洗衣行程。
- 3 按「浸泡」鍵,按1次顯示20分,按2次顯示40分。
- ◆ 按「啓動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- **5** 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- 6 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。

## 7 洗衣結束

- 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
- ●電源會自動關閉。





# 複合使用:冷風風乾+浸泡+洗衣行程的使用方法


■ 適合於梅雨季節使用,可縮短曬衣時間。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 按「行程選擇」鍵,選擇想要的洗衣行程。
- 3 按「浸泡」鍵,按1次顯示20分,按2次顯示40分。
- 4 按「冷風風乾」鍵,按1次顯示30分,按2次顯示60分。
- 按「啓動/暫停」鍵後,會進行無水檢知布量,運轉約6秒,檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- 6 依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- **☆** 蓋好上蓋後,自動開始洗衣。

## 8 洗衣結束

- 當洗衣完成時,響笛會自動鳴叫。
- ●電源會自動關閉。



# 單獨冷風風乾/單獨浸泡的使用方法

■ 單獨冷風風乾:可縮短曬衣時間。 ■ 單獨浸泡:可讓洗劑均匀滲入衣物内,洗得更乾淨。

## 操作順序


- 按「電源 開/關」鍵兩秒,放入欲洗衣物。
- 2 單獨「冷風風乾」時:
  - ●按「冷風風乾」鍵3次顯示30分,洗衣行程燈滅,按 第4次顯示60分。

## 單獨「浸泡」時:

- ●按「浸泡」鍵3次顯示20分, 洗衣行程燈滅,按第4次顯示40分。
- 3 按「啓動/暫停」鍵,啓動行程。
- 4 單獨浸泡時,依照顯示,放入適當之洗潔劑。
- **5** 蓋好上蓋後,自動開始動作。
- 6 當冷風風乾或浸泡結束
  - ■當冷風風乾或浸泡完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。

# 注意

- ■單獨冷風風乾與單獨浸泡,無法同時複合使用。
- 設定單獨浸泡,時間完成後需再手動設定單獨脫水,否則不會執行排水動作。





# 槽洗淨的使用方法

■ 適合於清洗脫水籠或水槽之行程。

## 操作順序

- 按「電源 開/關」鍵兩秒。
- ❷ 按「行程選擇」鍵,顯示4小時槽洗淨時間。
- **3** 若想清洗久一點,可按「預約」鍵,逐次調整槽洗淨時間。
- ④ 按「啓動/暫停」鍵,啓動槽洗淨行程。
- **5** 放入適量之洗衣槽專用洗潔劑。(請直接放入洗衣槽内)
- 6 蓋好上蓋後,自動開始清洗。
- 7 清洗完成
  - 當清洗完成時,響笛會自動鳴叫。
  - ●電源會自動關閉。

# 注意

- ◆本行程係在清洗不銹鋼脫水籠及水槽之污垢,不得放入衣物一起執行。
- ●槽洗淨所排出之污水,請勿回收再利用。
- 請使用洗衣槽專用洗潔劑。
- ●槽洗淨標準時間為4小時,也可由「預約」鍵調整槽 洗淨之時間(最多24小時)。



# 關於各項洗衣行程之内容與時間

	行程 名稱	水 位	浸泡 時間	洗衣 時間	節水洗清	注水 洗清	脱 水	大約所 需時間	備註
全	標準	6	註	12分 ~ 7分	2 🛭		7分 ~ 5分	70分 ~ 39分	
自動	柔洗	6 ~ 2	註	15分 ~ 5分	1 🗓	1 💷	5分 ~ 3分	62分	
選	強洗	6	註	15分 ~ <b>7</b> 分		2 🛭	7分 ~ 5分	64分	
的	記憶	6	註	依設定		依設定	依設定	依設定 變化	
   程 	浸洗	6 ? 2	40分 ~ 20分	12分 ~ 5分		2 🛭	7分 ~ 5分	82分 ~ 51分	
	輕汙	6 ? 2	註	12分 ~ 7分		10	7分 ~ 5分	66分 ~ 41分	
	槽洗淨	6		12分		2 🗆	<b>7</b> 分 ~ 5分	4 小時	

## 註:可選擇浸泡時間。

- 欲使用 1(低)水位時,請以手動操作選擇。
- 各行程所需時間會因各地區水壓不同(影響注水時間)而稍有區別,故上述為大約所需時間。
- 運轉中要改變行程,按「啓動/暫停」鍵後即可操作,改變後再按「啓動/暫停」鍵就重新開始。
- 全自動行程之洗清(注水2回、1回)回數選擇,須等檢知完成後再進行設定。(洗清回數可手動調整 為3回)
- 運轉中若要改變「洗衣、洗清、脫水」等設定時,請先按「啟動/暫停」鍵,然後按想要變更的按鍵,此時會恢復到原來的設定狀態,再按一次即可設定需要的模式。
- 當行程所需時間超過100分鐘時,會以99分顯示。
- 槽洗淨清洗時間,依雙八顯示時間内完成。
- 洗衣結束前,短時間快速迴轉,此動作係為了防止衣物偏心,所設計之平衡水流。
- 本洗衣機具有提前洗衣功能,會在未達到設定水位之前就開始邊注水邊洗衣,此乃正常現象。

# 洗衣參考指南

## 洗衣量、水量與洗劑量參考表

	水 位	1 (低)	2	3	4	5	6 (高)
	水量(ℓ)	35	47	59	71	83	86 ~ 95
	洗衣量( kg )	2	4	6	8	10	13~15
洗	一般洗劑 (g)	30	40	50	65	75	85
劑量	濃縮洗劑 (g)	15	20	25	35	40	45
里		25	35	45	55	65	75
衣物柔軟劑 (mℓ)		22	30	37	44	50	56

- 洗衣服時,請參考上表所列之各使用量,並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量,會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 如使用肥皀絲,需先使肥皀絲溶解後再使用。

## ● 洗劑投入方法

- 先將「洗衣粉投入裝置」拉出,放入適當的濃縮洗衣粉於盒内。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位水位表示燈自 動點亮。

## 2 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始,就須將衣物柔軟精注入。
- 將「洗衣粉投入裝置」拉出,放入適量的「衣物柔軟精」於柔軟精注入口。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位。
- 在最後一次洗清時,自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精,請以2倍的水稀釋後再注入,以免殘留在注入□。

## 3 漂白水注入方法


- 洗衣開始時,先稀釋漂白水再倒入漂白劑注入口。
- 漂白水的用量與用法,請參照漂白水說明書。
- 漂白粉不易溶解,請先溶解後再注入使用。
- 有褪色之慮的衣服,請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。

## ■ 注意事項和洗衣要點:

- 檢知布量時,由於迴轉盤是在無水狀態下運行 一 因鈕扣等的摩擦,有可能會出現響聲,但不會損傷衣物。
- 容易損傷的鈕扣類 —

為了小心起見,請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側,以冤其與迴轉盤摩擦造成損傷。

● 放入已濕的衣物時 —由於水份會增加重量而造成檢知水位過高,請調節水位鍵至適當之水位。







# 清潔保養

- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。
- ② 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來 清潔洗衣機,勿噴灑揮發性化學品如殺蟲 劑,以免受損。
- 3 給水管組品的清潔:長期使用洗衣機後,注水口易被污垢堵塞,減低水速,因此須徹底清理,以免造成給水不良或故障。

## ■ 過濾網内棉絮的清除法

請經常在**潮濕時**清除過濾網的棉絮,如果過 濾網塞滿棉絮、別針等雜物,其過濾效率將 隆低,清理的步驟如下:

## 4 過濾網

- (a) 請握住過濾網框往上拉,即可取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻,再置入水中,即可清除棉絮,棉絮清除後,須將過濾網翻回。
- (c) 握住過濾網框,確實置回定位後,洗衣機才可使用。

## 5 下過濾網

- (a) 手按過濾網上側處,往下壓、往外拉,即可 取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻,再置入水中,即可清除棉絮,棉絮清除後,須將過濾網翻回。
- (c) 將過濾網下側卡榫插入卡榫座,手按過濾網 上側處,往下壓、往內推,確實置回定位。
- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除,因為等乾了之後就不容易清除。


# 安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐,點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。
- ② 洗衣物沾有揮發性溶劑時,請勿放入洗衣或脫水,以防止火災發生。
- ③ 洗衣時,請先清除口袋内的火柴、硬幣等東西及 把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。
- ◆ 洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺),50℃以上的 熱水也勿倒入槽内,以防塑膠部品變形。
- **5** 衣物以外的東西,如鞋子等,請勿放入槽内洗濯,以免發生故障。
- 6 每次放入槽内的衣物,請勿超過負荷量以上。
- 洗衣機底部有通風口,請勿被地毯或其它物品阻塞。
- **③** 防水性塑膠衣料等請勿洗衣,洗清,脫水,否則 易造成洗衣機損壞,甚至造成人員受傷。
- ③ 清洗小衣物、太空被及絲質衣料,請使用專用洗衣袋,以防止衣物掉入水槽或飛出損壞機器。
























# 安全及使用注意事項


- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上,以発發生危險。
- 節 脫水槽未完全停止前,手絕勿觸摸。在停止 前速度雖慢,但如將手伸入,仍然危險。 迴轉盤在迴轉時,手不可觸摸。
- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時, 請先拔掉插頭,以策安全。
- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內,以免發生危險。
- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗,以 防止感電現象。並請保持清潔乾燥,若不慎 噴淋到水須擦拭乾淨。


# 緊急處理方法

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭。


若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。


請速與服務站或就近經銷商洽詢。













# 故障檢修及排除

# 有下列情形時未必是故障,在通知本公司特約維修服務中心修理前,請先查看一下

狀 況	不是故障
運轉中控制面板感覺有熱溫。	● 電子零件之散熱作用所致。
水管或給水閥有聲音。	▶ ● 自來水壓過高地區所致,水龍頭加以調緊一些。
注水洗清時,會間歇注水。	▶ ● 為了減少溢水和防止給水濺水。
)洗衣、洗清終了前,稍排水後,會 再洗衣。	● 防止洗衣物擠到一邊,減少脫水時之震動所致。
▶進入脫水回轉時前,會間歇回轉。	<ul><li>◆ 洗衣後肥皂泡沫多,先間歇脫水,先排出肥皂泡沫再脫水,增加脫水效果。</li></ul>
▶水無法從過濾網流出時。	<ul><li>■當使用水位為低(極少,少量)時,易產生過濾網不出水之現象。</li></ul>
●脫水運轉中,會有又開始給水而形成洗衣的狀況。	●剛開始脫水時,因洗衣物擠到一邊,使脫水偏心大,造 成安全開關 OFF ,此時洗衣機會自動注水與攪拌修正 衣物位置後再脫水。(若洗衣物仍擠到一邊,使安全開 關又 OFF 時會有異常「 E4 」顯示。)

狀 況	檢 査 之 處
不動時	● 停電時,重新操作開關。 ● 插頭有沒插好? ●保險絲,斷電器斷了沒?
有異音時	● 洗衣機傾斜、鬆動了沒? ●脫水時洗衣物是否擠在一邊?● 有沒有掉入髮夾或金屬物?
水龍頭 漏水時	● 給水接頭的螺絲鬆了嗎? ● 給水接頭有無傾斜或搖動?

# 異常狀況時處理方法

## 當洗衣機有異常發生時,控制面板的"時間顯示"會做下列之顯示,請依檢查方法檢視並處理

顯 示	異常狀況時	檢 查 方 法	再 啓 動 方 法
EI	洗衣或洗清行程 按「啓動/暫停」 鍵後,不能注水	●是否打開了水龍頭? ●是否停水? ●給水管連接口的濾網是否堵塞?	●處理完畢後, 按下「啓動/暫 停」鍵。
<i>E2</i>	上蓋開啓 不能脫水 不能排水	▶ ●蓋好上蓋,15秒後自動啓動。	
E3	洗衣、洗清後不 能排水	●排水管是否沒放下? ●排水位置是否太高或排水管被壓履 ●延長水管是否太長?	●處理完畢後, 第?按下「啓動/暫 停」鍵。
E4	不能脫水	● 衣物在槽内是否偏於一側?  因為振動變大, 待旋轉完全停止後, 安全開關 (OFF) 將衣物均匀放平。  ● 洗衣機是否傾斜?	●處理完畢後, 蓋好上蓋。
<i>E</i> 5	止水不良	●請拔下電源插頭,通知服務中心的	前來修理。
Ed	不能洗衣	●衣物是否過量? ●將衣物減量。	●處理完畢後, 按下「啓動/暫 停」鍵。
<i>E</i> 9	不能洗衣或脫水	●大約等 15 分鐘後再按「啓動/暫 一 消除異常,請拔下電源插頭,通 修理。	
E8 E8 EC EE	其他異常	●按「啓動/暫停」鍵,若無法消 電源插頭,通知服務中心前來修	

<sup>※</sup> 依上述所示處理,異常狀況仍不消失時,或有「嗶、嗶...」聲時,請拔下電源插頭,通知特約維修服務中心前來修理。

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理(自己分解修理易生危險)。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之服務中心一覽表,服務人員立刻會親切地為您服務。

- 刹車機構故障時:打開上蓋後,脫水槽應迅速停止迴轉,否則即為刹車機構故障。
- ●有漏電情形時。
- ●有漏水情形時。
- ●電源若需更換時。
- ●若電源線損壞時,須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換以避免危險。

# 規格

項目	幾種名 	ES-D13S	ES-D14S	ES-D15S	
電	源		110V/60Hz		
消耗電功	)率	280W	290W	310W	
水	壓	0.03~0.8MPa (0.3~8 kgf/cm²)			
洗衣方	式	渦捲式			
重	量	53 kg			
標準水	量	86ℓ(高水位時)	93 ℓ(高水位時)	95ℓ (高水位時)	
標準使用2	火 量	約285ℓ(標準行程基準)			
外觀尺	寸	642×657×1023 (寬×深×高) mm			
最大衣物名	容量	13kg	14kg	15 kg	
進水溫	度	常溫 (5~35°C)			

※注意:搬運時不得橫搬或倒置,以避冤洗衣機結構受損產生危險。



保證別	產品類別	主要零組件	保證年間
	冷暖氣機	壓縮機	5年
全機保證	/ I)		
	液晶顯示器	全機零組件(消耗材除外)	3年
	電漿顯示器		
	電冰箱	壓縮機、散熱器、蒸發器、Micon組品	
主要零件	洗衣機	軸受總組品、洗衣馬達、Micon組品	3年
特別保證	除濕機	壓縮機、除濕輪盤	3 +
	映像管電視機	映像管	
一般保證	非液晶、電漿、冷暖氣機商品及小家電產品	其他全部零組件(消耗材除外)	1年

# (上網註冊或與免費服務專線聯絡:請於購買產品後一個月內申請。)

- \* 聲寶品牌家用冷暖氣機、液晶顯示器、電漿顯示器全系列產品,第一年享有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務、第二與第三年享有全機零組件保證但不含遙控器及未更換零件之服務(例如: 銹蝕、調整、說明、產品正常等);冷氣壓縮機保證五年。
- ❖ 聲寶品牌家用電冰箱、洗衣機、除濕機、映像 管電視機全系列產品等主要零組件,享有保證 三年免費檢修與更換零組件之服務,其餘零組 件均以一年為限。
- ◆本服務保證内容之範圍不包含產品內外部外觀 及任何隨機附贈之產品、消耗品〔如電池、燈 泡、濾網、磁頭等〕及相關配件產品〔包裝材 、遙控器、說明書等〕之損壞或遺失。
- 若產品使用於營利商業場所,公共場所或特殊地區如〔海邊、溫泉區等〕時,自購買日期起全機商品保證期限一年〔遙控器不含人為因素損壞〕。但,小家電商品其保證期限為半年。
  - ❖ 基於液晶與電漿面板之製程尚無確保100%無亮 點與暗點之特性,恕無提供液晶與電漿面板無 亮暗點之保證。

- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良所 引起之故障時,請顧客連絡原安裝之電器行負責 處理,本公司不負安裝保固之責任。
- ❖ 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或 與免費服務專線聯絡,以機體機號換算製造日期 ,冷氣機為六個月後翌日起、其他產品為三個月 後翌日起計算保固期間。
- ❖電漿顯示器、液晶顯示器、電視機、家庭劇院、 監控錄放影機、監控專用液晶螢幕、冷氣機、洗 衣機、乾衣機、電冰箱、除濕機、微波爐等產品 提供到府維修:其他產品例如:小家電、通信產品、行車記錄器、影音光碟機…等,顧客需自行 送站檢修。
- ❖ 除另有契約規定外,服務區域限中華民國境内。
- ❖ 保證期間外之檢修或調整服務,不論是否更換零件,按公司規定酌收「外出基本費」。
- ❖ 本產品售後服務委託誠實科技股份有限公司。
- ❖ 若產品為福利品,全機零組件保證期限一年。

## 注意事項:

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待:

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務,不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

聲寶股份有限公司

桃園縣33378龜山鄉大華村頂湖路26號

**免費服務專線:0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶]** 

http://www.sampo.com.tw

服務代理: 誠寶科技股份有限公司 桃園縣33378龜山鄉大華村頂湖路41號 電話: 03-3978585